

Underhåll Restart

–Självtestande Jordfelsbrytare

Denna handling gäller för följande enheter:

GW90901N
GW90902N
GW90911
GW90912
GW90913
GW90921
GW90922
GW90923
GW90927
GW90928
GW90929
GW90941
GW90942
GW90943
GW90947
GW90948
GW90949
GW90911B
GW90912B
GW90921B
GW90922B
GW90923B
GW90927B
GW90928B
GW90929B



**JORDFELSBRYTARE MED
AUTOMATISK ÅTERSTART SAMT
SJÄLVMOTIONERINGSFUNKTION ÄR
INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING.**

Underhåll:

Denna jordfelsbrytare är automatisk då den är driftsatt samt att frontluckan står i läge "ON"

När automatiken är bortkopplad (Frontlucka i läge "OFF") skall ett manuellt periodiskt test (minst 1 gång/kvartal) av jordfelsbrytaren utföras genom att trycka på testknappen märkt med "T" på enheten. Vid detta test skall jordfelsbrytaren lösa ut och bryta omedelbart och därefter återställs enheten manuellt.

**Vid fel på jordfelsbrytaren kontakta
behörig elinstallatör.**

www.mwa.se



Artikelnummer: GW90911B | E-nr: L21662 60

***Denna dekal kan beställas för att placeras
vid centralen***

Förklaring automatiska funktioner:

Denna jordfelsbrytare är automatisk då den är driftsatt samt att frontluckan står i läge "ON" (Frontlucka i läge "ON" åt vänster).

Jordfelsbrytaren gör ett automatiskt test av sin funktion en gång i månaden (var 28:e dag) utan att bryta spänningen. Om den vid detta test finner ett fel på sin funktion så har den en integrerad larmkontakt så man kan få ett larm.

Jordfelsbrytaren har automatisk återkopplingsfunktion (Gäller ej GW9094X).

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Underhåll:

Automatikläge (Frontlucka i läge "ON" åt vänster):

När denna jordfelsbrytare är i automatikläge, frontluckan står i läge "ON" och den gröna lysdioden lyser, så sköter den sitt eget underhåll d.v.s. gör den periodiska motioneringen.

Manuellt läge (Frontlucka i läge "OFF" åt höger):

När automatiken är bortkopplad (Frontluckan i läge "OFF") skall ett manuellt periodiskt test (minst 1 gång/kvartal) av jordfelsbrytaren utföras genom att trycka på testknappen märkt med T på enheten. Vid detta test skall jordfelsbrytaren lösa ut och bryta omedelbart. Därefter återställs enheten manuellt.

